Model ST-1001-FL



# ONU/ONT GPON Wireless AC1200

# Manual do Usuário Version: V 1.1





# Conteúdo

1 Tópicos que Necessitam Atenção	4
1.1 Precauções de Instalação	4
1.2 Precauções de Uso	4
2 Início	5
2.1 Características do Produto	6
2.2 Especificações do Produto	6
2.3 Definição de Interface do Aparelho	7
2.4 Descrição do LED	7
2.5 Conexão do Aparelho	8
2.6 Aplicações	8
3 Login de configuração Web local	9
3.1 Conexão fixa entre PC-ONU	9
3.2 Acesso Web da ONU	10
4 Configuração do Registro da ONU	11
4.1 Checar o status de registro da ONU	11
4.2 Informação de Força óptica da ONU	11
5 Configuração Básica de Internet e VOIP	12
5.1 Configuração Roteador	13
5.1.1 Configurar Conecxão PPPoE WAN para Internet no Modo Roteador	13
5.1.2 Configurar Conexão DHCP WAN para Internet no Modo Roteador	14
5.1.3 Configurar Static IP Address WAN para Internet no Modo Roteador	16
5.2 Conference Conserve Duile WAN serve Intermet	18
5.2 Configurar Conexao Bridge w AN para Internet	10
5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN	
<ul><li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet</li><li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li><li>5.4 Deletar Conexão WAN</li></ul>	
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li> <li>5.4 Deletar Conexão WAN</li> <li>6 Configuração LAN da ONU</li> </ul>	
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li></ul>	20 21 22 22
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li></ul>	13 20 21 22 22 22 23
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet</li></ul>	
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li></ul>	
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet</li></ul>	20 21 22 22 23 23 24 24 24 24
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li></ul>	20 21 22 22 23 24 24 24 24 24 24
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li> <li>5.4 Deletar Conexão WAN.</li> <li>6 Configuração LAN da ONU</li> <li>6.1 Configurações DHCP.</li> <li>6.2 Vizualizar Cliente LAN</li> <li>7 Configurações Multicast/IPTV</li> <li>7.1 Configurações de Serviços Multicast/IPTV</li> <li>7.2 Configurações IGMP Snooping</li> <li>7.3 IGMP Proxy.</li> <li>7.4 Configuração IGMP VLAN</li> </ul>	20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 24 25 26
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li> <li>5.4 Deletar Conexão WAN</li> <li>6 Configuração LAN da ONU</li> <li>6.1 Configurações DHCP.</li> <li>6.2 Vizualizar Cliente LAN</li> <li>7 Configurações Multicast/IPTV</li> <li>7.1 Configurações de Serviços Multicast/IPTV.</li> <li>7.2 Configurações IGMP Snooping</li> <li>7.3 IGMP Proxy.</li> <li>7.4 Configuração IGMP VLAN</li> <li>8 Configuração WLAN.</li> </ul>	13 20 21 22 22 23 24 24 24 24 25 26 27
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge w AN para Internet</li></ul>	20 21 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 26 27 27
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge WAN para Internet</li></ul>	20 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 25 26 27 27 28
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge WAN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li></ul>	20 21 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 26 27 27 27 28 29
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge wAN para Internet</li></ul>	18         20         21         22         22         23         24         24         24         25         26         27         28         29         30
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge wAN para Internet</li></ul>	18         20         21         22         23         24         24         24         24         25         26         27         28         29         30
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge WAN para Internet</li></ul>	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge WAN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li></ul>	18         20         21         22         23         24         24         24         24         25         26         27         28         29         30         31         32
<ul> <li>5.2 Configurar Conexão Bridge WAN para Internet.</li> <li>5.3 Vizualizar Status de Conexão WAN</li></ul>	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$



10.1.2 Configurações de Contas SIP	
10.2 Checar Status do Registro VoIP e Número de Telefone	
11 Gestão Remota via TR069	35
11.1 Configurar Canal para Gestão Remota via TR069	35
11.2 Confirguração de Cliente via TR069	
12 Gestão do Aparelho	
12.1 Configurações de Acesso Remoto da ONU	
12.2 Restaurar Configurações Default	
12.3 Upgrade de Firmware	
12.4 Resetar Aparelho	
Considerações Finais	40



# 1 Tópicos que Necessitam Atenção

#### 1.1 Precauções de Instalação

- Não coloque o equipamento próximo a itens inflamáveis ou condutivos, altas temperaturas (como luz solar direta) ou em condições de umidade ou na CPU de um PC e verifique se os aparelhos ao redor estão estáveis.
- Verifique o cabo quanto a envelhecimento. Verifique se a tensão da entrada CA ou CC está dentro da faixa permitida do dispositivo e se a polaridade do CC está correta.
- A menos que o fabricante permita, use o tipo de energia indicado na etiqueta e no adaptador fornecido com o produto.
- Para evitar danos ao produto causados por raios, verifique se o aterramento da tomada e do adaptador estão firmemente aterrados. Em caso de tempestade, desconecte a energia e todas as conexões.
- A flutuação da tensão de entrada do equipamento deve ser inferior a 10%, os refrigeradores, o secador de cabelo e o ferro de passar não devem utilizar o mesmo soquete.
- Para evitar choque elétrico ou incêndio devido a sobrecarga da tomada, danos ao cabo ou ao plugue, verifique regularmente o cabo de alimentação. Se encontrar algum dano, substitua-o imediatamente.
- Coloque o dispositivo em uma superfície plana e não coloque itens sobre o dispositivo.
- O equipamento produz calor durante o trabalho, devendo-se manter o espaço de resfriamento apropriado para evitar danos causados por superaquecimento de produtos. O furo alongado na carcaça foi projetado para dissipação de calor. Mantenha a ventilação limpa no dissipador de calor do equipamento. Caso contrário, o equipamento poderá sofrer danos ou incêndio. Não derrame líquidos sobre a superfície do equipamento..

#### 1.2 Precauções de Uso

 Leia atentamente o manual do usuário antes de usar o equipamento e siga todas as precauções contidas no manual do usuário e no produto.



Evite olhar diretamente para a interface óptica, para evitar que o raio laser emitido pela interface danifique os olhos. Tente usar óculos de segurança para proteger efetivamente seu olhos de danos. Conecte a capa da interface de fibra óptica quando a interface óptica não estiver em uso.

- Desligue a energia quando o aparelho não estiver em uso.
- Antes de conectar a fonte de alimentação, verifique se o interruptor está desligado para evitar picos. Cuidado ao desconectar a fonte de alimentação, a temperatura do transformador pode estar alta.
- Para garantir a segurança, não abra a caixa do dispositivo, especialmente quando o dispositivo estiver ligado.
- Desconecte a fonte de alimentação antes de limpar o equipamento. Use um pano macio e seco para limpar o equipamento e evitar o uso de líquidos ou sprays.
- Não conecte este produto a nenhum produto eletrônico, a menos que seja instruído pelo técnico ou pelo fornecedor de banda larga, pois qualquer conexão incorreta pode causar risco de energia ou incêndio.

# 2 Início

Os produtos da série GPON HGU no esquema ZTE destinam-se a operadores de telecomunicações, rádio e televisão, tipo de fibra doméstica FTTH, requisitos de acesso múltiplo e projetam uma série de produtos terminais de fusão GPON, o produto é baseado na tecnologia GPON gigabit estável, econômica e madura, é uma mistura de correlatos e tecnologia de comutação Ethernet de gigabit (VOIP) WLAN e poderosa tecnologia de roteamento direto. Alta largura de banda, alta confiabilidade, fácil de gerenciar e boa qualidade de serviço (QoS) garantem etc., o desempenho técnico do equipamento atende à ITU g. Os requisitos de especificação de requisitos técnicos do equipamento 984, como o usado com a OLT do final do escritório de fabricantes tradicionais, têm boa compatibilidade.

A tecnologia GPON, baseada no padrão ITU-T G.984, é a última geração de padrão de acesso integrado à rede óptica passiva de banda larga com alta largura de banda, alta eficiência, grande cobertura, interface com o usuário e muitas outras vantagens. serviços Banda larga, transformação integrada da tecnologia ideal.

A série ZTE GPON ONU pode integrar a função sem fio com os padrões técnicos 802.11 a / n / b / g / ac e antena direcional externa de alto ganho. Pos sui características de forte poder de penetração e ampla cobertura. Pode fornecer aos usuários segurança de transmissão de dados mais eficiente.



#### 2.1 Características do Produto

Acesso único de fibra e fornecimento de serviços de banda larga, VOIP e IPTV, etc. Acesso único de fibra e fornecimento de serviços de banda larga, VOIP e IPTV, etc. A série Wi-Fi atende aos padrões técnicos 802.11 a / n / b / g / ac, suporta 20 Mhz / 40 Mhz /80Mhz Suporte PPPoE, DHCP, conexão de serviço de banda larga IP estática. NAT Suporte NAT, roteamento estático, encaminhamento de porta Suporta transmissão transparente VLAN, tag vlan e funções de desmarcação Suporte para cima e para baixo função de limite de largura de banda Suporte para detecção de loop de porta e detecção de estado de link de porta Suporte para atualização através do OLT remoto / local ONU ONU Suporte para H.248 e SIP Portas de dados diferentes são isoladas umas das outras Suporte de IGMP Snooping e IGMP proxy Suporte ao controle de fluxo da porta Suporte a estatísticas de desempenho de linha Ethernet Suporte OLT como agente SNMP de maneira do gerenciamento unificado do gerenciamento de rede, fácil de instalar e manter Fornece uma variedade de funções para alarmes de falha com diagnóstico fácil Suporte a tecnologia DBA e prioridade com base no modelo de gerenciamento duplo para garantir que os requisitos mínimos de largura de banda especificados pelo usuário.

Suporta interface de voz do tipo RJ-11

Distância da transmissão da linha telefônica: ≤1km

# 2.2 Especifações do Produto

Temperatura ambiente:  $0 \circ C \sim 40 \circ C$ Umidade relativa: 10% a 90% (sem condensação) Entrada do adaptador de energia: 12 V / 1.5A Potência óptica TX: 0,5 ~ 5dBm Potência óptica RX: -28 ~ -8dBm



# 2.3 Definição da Interface do Aparelho



2.4 Descrição do LED



	Indi	icado r	Descrição
1	USB	Status Porta USB	Ligada: Conexão Usb normal; Desligado: Conexão USB não configurada.
2	WPS	Status WPS	Piscando: No estado conectado, aguardando o dispositivo acessar; Desligada: Não conectada;
3	WIFI	WIFI	Piscando: os dados estão sendo transmitidos Ligada: Funções WIFI Abrem
4	LOS	Sinais ópticos GPON	Ligada: Potência óptica menor que a sensibilidade do receptor; Desligado: óptico no normal
5	PON	Registro da ONU	Ligada: Sucesso ao se registrar na OLT; Piscando: Em processo de registro na OLT; Desligada: em processo de registro na OLT;
6	TEL1-2	Status da Porta de Telefone	Ligada: A conexão entre a porta TEL e o servidor de voz foi configurado Piscando: O serviço de voz da porta TEL está estabelecido;



			Desligada: A conexão entre a porta TEL e o servidor de voz não está configurada.
7	LAN1-4	Status porta LAN	Ligada: a conexão Ethernet é normal; Piscando: os dados estão sendo transmitidos através da porta Ethernet; Desligada: a conexão Ethernet não está configurada;
8	PWR	Status Energia	Ligada: A ONU está ligada; Desligada: A ONU está
			l desligada;

# 2.5 Conexão do Aparelho

- Conectar a fibra: Insira o conector de fibra SC no conector PON no painel traseiro do ONU.
- Conectar o cabo Ethernet: Conecte o cabo Ethernet RJ-45 a qualquer porta LAN e a cada dispositivo doméstico, ou seja, ao computador, ao decodificador IPTV e assim por diante.
- Conectar a linha RJ-11: conecte o telefone com linha RJ-11 à porta TEL da ONU.
- Conectar o dispositivo USB: Conecte o dispositivo USB com a interface USB da ONU.
- Conectar o adaptador CA: Conecte o adaptador CA / CC à tomada de parede CA e à tomada de energia ONU 12V DC.

# 2.6 Aplicações





# 3 Login de Configuração Web Local

# 3.1 Conexão fixa entre PC-ONU

- a) A NIC local do PC se conecta à porta LAN da ONU via fios.
- b) Defina o endereço IP da NIC local do PC como 192.168.101.XX: 2-254).

ou can get IP settings assigne his capability. Otherwise, you or the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports need to ask your network administrator
Obtain an IP address auto	omatically
Output the following IP address	ess:
IP address:	192 . 168 . 101 . 20
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	10 801 V2
Obtain DNS server addres	s automatically
() Use the following DNS ser	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	C 394 C
Validate settings upon ex	it Advanced

 c) Abra as janelas do cmd e verifique se o PC pode executar ping no IP de geren ciamento (192.168.101.1) da ONU.

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe	
Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.	, II
C:\Users\tcll>ping 192.168.101.1	
Pinging 192.168.101.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.101.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.101.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.101.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.101.1: bytes=32 time=1ms TTL=64	
Ping statistics for 192.168.101.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms	
C:\Users\tcll>	*



# 3.2 Acesso Web da ONU

Certifique-se de poder executar ping na ONU como no item # 3.1. Abra o navegador IE (IS, Firefox, Google), copie e cole o URL: http://192.168.101.1, para ver seguinte pop-up Prompt:

ONT1GE1FE1P	× +		1		×
)→ ଫ 🏠	🛈 🔏 192.168.101.1	鬷 ・・・ ☆ 🤇 搜索		>>	Ξ
最常访问 📄 火狐官方站,	点 🥑 新手上路 📄 常用网址 🎵	京东商城		[]移动版	反书名
	中文	Device Register			
	Username				
	Password				
	Login	Reset			
		10			

Username: adminisp

Password: adminisp

Clique no botão "Login". A página de principal do produto é exibida, como segue:

Status	Network	Security	Арр	Adm	inistration	Maintenance	Help	
vice Informa	tion							
Device info	ormation			Model	ONU			English
			Serial	Number	E067B3-12345678			
etwork Inform	ation		Hardware	Version	V1.0			Help
ser Informati	on		Software	Version	V1. 0. 6-X160			
oIP Status			Boot Loader	Version	V1. 0. 1-X160			Logo
	e 225		Local Mac	Address	e0:67:b3:11:11:1	1		
emote ManageM	lent Status							
ATV								

Você pode começar configurações avançadas agora.



# 4 Configuração de Registro de ONU

### 4.1 Checar Status de Registro da ONU

1. Logue na Web da ONU, selecione Status -> Network Information-> Link

information, veja o Status da ONU:

785					
Status   Net	ork   Security   App   Administration   Maintenance   Help				
Device Information					
	GPON State Authentication Success	Englist V			
Network Information	FEC State Enable				
IPv4 Connection	Optical Module Input Power (dBm) -24.8	Help			
4in6 Tunnel	Optical Module Output Power (dBm) 2.5	Logout			
Link information	Optical Module Supply Voltage (uV) 3313000	Logour			
Alarm Information	Optical Transmitter Bias Current(uA) 11300				
The Television	Operating Temperature of the Optical Module(° C) 29				
User information	Ethernet Port GEMPORT1				
VoIP Status	Encryption mode Disable				
Remote ManageMent Stat	Receive frame 0				
CATV	Frame Sent 0				
	Bytes Received 0				
	Bytes Sent 0				

# 4.2 Informação de Força óptica da ONU

1. Logue na WEB da ONU, selecione **Status -> Network Information -> Link information**, veja o a força de Entrada e de Saída da ONU:





# 5 Configuração Básica de Internet e VOIP

A Unidade de Gateway Doméstico (HGU) ONU suporta a função de rota, para que haja o modo de rota e o modo de ponte para a Internet. A diferença entre o modo de rota e o modo de rota:

Modo de rota: ONT como um equipamento de gateway doméstico, o endereço IP ONT pode ser obtido de três maneiras, incluindo DHCP, endereço IP estático e PPPoE. O endereço IP do dispositivo no lado do usuário é obtido pelo pool de endereços DHCP do ONT ou pela configuração manual;

Modo de ponte: o HGU de acesso à Internet de banda larga em si não obtém o endereço IP da distribuição do equipamento superior, também não pode definir o endereço IP estático manualmente, o HGU é usado como equipamento de retransmissão e não processa os dados.O endereço IP do O dispositivo do lado do usuário (PC) na porta LAN do HGU é obtido através do servidor superior da OLT, e o PC acessa a Internet via DHCP, PPPoE e endereço IP estático, respectivamente.



#### 5.1 Configuração Roteador

- 5.1.1 Configurar a conexão WAN PPPoE para Internet no mod de rota
- Faça o login na WEB da ONU, selecione Network->WAN->WAN Connection, e então existem alguns parâmetros para configurarmos da seguinte maneira:

【IP Version】 Selecione "Ipv4"; Se houver Ipv6 na rede, podemos selecionar "Ipv4 / Ipv6".

[Type] Selecione"PPPoE".

[Connection Name] Selecione "Create WAN Connection".

- [ Port Binding ] Selecione as portas físicas (LAN1-4 Port) com a conexão PPPOE WAN. Além disso, se o usuário quiser usar a função wifi, deve vincular qualquer SSID à conexão WAN DHCP e ativar a função wifi sem fio. Quando o usuário configura a função wifi, pode consultar a configuração da WLAN neste capítulo.
- [Enable DHCP Server] Selecione esta opção; Normalmente o terminal conectado ao HGU ONU, obterá um endereço IP do pool de IPs da ONU. Portanto, precisamos verificar esta opção para obter o endereço IP.
- [Enable NAT] Selecione o recurso 'NAT' ; NAT é usado principalmente para a função de conversão de endereço da rede local e da rede externa. O padrão é o status de ativação verificado. Se você não marcar esta opção, talvez você não possa navegar na internet.
- [Service List] Selecione "INTERNET" ou "VOICE\_INTERNET"; a Internet de banda larga do modo de roteamento geralmente verifica a "INTERNET", que suporta funções de voz.
- [VLAN Type] Configure esta opção de acordo com nosso plano de rede. Se a rede planeja a VLan da Internet de banda larga, este item precisa escolher "Used"; se a rede não tiver planejamento de acesso VLan para a Internet de banda larga, esta opção é "Unused" ou "Transparency".



[Vlan ID] Isso aparecerá após a seleção "tag" e o ID da VLan do plano de rede

deve ser preenchido.

[MTU] O padrão é 1492; se pudermos executar ping no DNS, mas não acessar o site via navegador WEB, precisamos diminuir o valor do MTU, para 1400.



【Username】 Digite uma conta PPPoE, normalmente oferecida pelo ISP, para Internet;

[Password] Digite uma conta PPPoE, normalmente oferecida pelo ISP, para

Internet;

Nota: a porta padrão é independente e todas as portas LAN passam por essa

WAN.

- Quando o dispositivo possui uma WAN de ponte e uma WAN de rota ao mesmo tempo, é preciso vincular a porta para cada WAN (uma LAN pode ser ligada apenas a uma WAN, não podendo vincular várias conexões WAN ao mesmo tempo.
- 3. Após a configuração do PPPOE WAN, clique no botão "Create" para finalizar a configuração.

		ONU
Status   Network	Security   App Administration Maintenance   He	alp
WAN WAN Connection 4in6 Tunnel Settings ARP Setting DHCP Release First	IP Version IPv4 V Type PPPoE V Connection Name Create WAN Connection V Port Binding VLAN1 VLAN2 VLAN3 VLAN4	Englist 🗸
Binding	Enable DHCP Server 🗹	Logout
LAN Address Setting Prefix Management	Enable NAT	
WLAN	VLAN ID 100	
Remote Management PON	Enable DSCP	
QoS	NTU 1492 Username test	
Routing	Password ••••	
	Authentication Type Auto	
	ANTE TEREORY ITOM	
	Create	Cancel

#### 5.1.2 Configurar a conexão WAN DHCP para Internet no modo de rota

1. Faça o login na WEB da ONU, selecione Network-> WAN-> Wan Connection e, em

seguida, existem alguns parâmetros para configurar da seguinte maneira:

【IP Version】 Selecione "Ipv4"; Se houver Ipv6 na rede, podemos selecionar "Ipv4 / Ipv6".



【Type】Selecione"DHCP".

[Connection Name] Selecione "Create WAN Connection".

[ Port Binding ] Marque as portas físicas (LAN1-4 Port) com a conexão DHCP

WAN. Além disso, se o usuário quiser usar a função wifi, deve vincular qualquer SSID à conexão DHCP WAN e ativar o wifi sem fio. Quando o usuário configura a função wifi, pode consultar a configuração da WLAN neste capítulo.

【Enable DHCP Server】 marque esta opção: Normalmente, o Terminal que está conectado ao HGU ONU, obterá um endereço IP do pool de IPs da ONU. Portanto, precisamos verificar esta opção para obter o endereço IP.

[Enable NAT] Marque o recurso "NAT"; o NAT é usado principalmente para tradução de endereços da rede local e da rede externa. O padrão é o status de ativação verificado. Se você não marcar esta opção, talvez não consiga navegar na Internet..

[Service List] Marque "INTERNET" ou "VOICE\_INTERNET"; a Internet de banda larga do modo de roteamento geralmente é verificada na "INTERNET", esta última suporta funções de voz.

[VLAN Type] Configure esta opção de acordo com nosso plano de rede.

Planeja a Vlan da Internet de banda larga, esse item precisa escolher **"Used"**; se a rede não tiver planejamento de vlan para acesso à Internet de banda larga, essa opção será **"Unused"** ou **"Transparency"."**.

[Vlan ID] Isso aparecerá após a seleção "tag" e o ID da Vlan da rede deve ser preenchido.

[MTU] O padrão é 1492; se conseguirmos efetuar ping no DNS, mas não

acessar o site via WEB broswer, precisamos diminuir o valor do MTU,

para 1400.

Nota: a porta padrão é independente e todas as portas LAN passam por essa

WAN. Quando o dispositivo possui uma WAN de ponte e uma WAN de rota ao

mesmo tempo, é preciso vincular a porta para cada WAN (uma LAN pode ser

ligada apenas a uma WAN, não pode vincular a várias conexões WAN ao mesmo

tempo).

 Após configurar os parâmetros da conexão DHCP WAN como abaixo, clique em "Create" para finalizar a configuração



		-	P		1775	ONU
Status   Network	Security   App	Administ	ration	Maintenance	Help	
WAN Connection	IP Version Type	IPv4 V DHCP V				Englist
ARP Setting DHCP Release First	Connection Name Port Binding	Create WAN Cor LAN1 MLAN2 SSID1 SSID2	nection MLAN3 SSID3	ZLAN4	~	Help Logout
Binding LAN Address Setting	Enable DHCP Server Enable NAT	<ul><li>✓</li></ul>				
Prefix Management WLAN	Service List VLAN Type VLAN TD	INTERNET Tag	~	~		
Remote Management	802.1p Enable DSCP					
Qo <mark>S</mark>	DSCP MTU	1500				
SNTP						
				1	Create	Cancel

:

# 5.1.3 Configurar a conexão WAN do endereço IP estático para a Internet no modo de rota

1. Faça o login na WEB da ONU, selecione Network-> WAN-> WAN Connection e, em

seguida, existem alguns parâmetros para configurar da seguinte maneira:

【IP Version】 Selecione "Ipv4"; Se houver Ipv6 na rede, podemos selecionar "Ipv4 / Ipv6".

【Type】Selecione "Static".

[Connection Name] Selecione "Create WAN Connection".

[Port Binding] Marque as portas físicas (porta LAN1-4) com a conexão WAN IP

estática. Além disso, se o usuário quiser usar a função wifi, deve vincular qualquer SSID à conexão WAN DHCP e ativar a função wifi sem fio. Quando o usuário configura a função wifi, pode consultar a configuração da WLAN neste capítulo.

【Enable DHCP Server】 Marque esta opção ; Normalmente, o terminal conectado ao HGU ONU obterá um endereço IP do pool de IPs da ONU. Portanto, precisamos marcar esta opção para obter o endereço IP.



[ Enable NAT ] Marque o recurso "NAT"; o NAT é usado principalmente para a função de conversão de endereço da rede local e da rede externa. O padrão é o status de ativação verificado. Se você não marcar esta opção, talvez não consiga navegar na Internet.

[Service List] Marque "INTERNET" ou "VOICE\_INTERNET"; a Internet de banda larga do modo de roteamento geralmente marca "INTERNET", a última suporta funções de voz.

【 VLAN Type 】 Configure esta opção de acordo com nosso plano de rede. Se a rede planeja a vlan da Internet de banda larga, o item marcado é "Used"; se a rede não tiver um planejamento de vlan para acesso à Internet de banda larga, essa opção será "Unused" ou "Transparency".

【Vlan ID】 Isso aparecerá após a seleção "tag" e o ID da vlan do plano de rede deve ser preenchido.

[MTU] O padrão é 1492; se conseguirmos efetuar ping no DNS, mas não acessar o site via WEB broswer, precisamos diminuir o valor do MTU, para 1400.

[IP Address] Definir endereço IP estático;

**[**Subnet Mask **]** Defina a máscara do endereço IP estático;

[Default Gateway] Defina o gateway padrão do endereço IP estático;

[DNS1] Defina o endereço DNS primário estático e o endereço DNS secundário;
[DNS2] Defina o segundo endereço DNS estático e o endereço DNS secundário;
[DNS3] Definir terceiro endereço DNS estático e endereço DNS secundário;

Nota: A porta padrão é independente e todas as portas LAN passam por essa

WAN. Quando o dispositivo possui uma WAN de ponte e uma WAN de rota ao

mesmo tempo, é precisdo vincular a porta para cada WAN (uma LAN pode ser para finalizar a configuração

ligada apenas a uma WAN, não pode vincular a várias conexões WAN ao mesmo

tempo).

2. Após configurar os parâmetros da conexão DHCP WAN como abaixo, clique em "Create



1				ONU
Status   Network	Security   App	Administration Mainte	mance   Help	
Status     Network       WAN     VAN Connection       4in6 Tunnel Settings       ARP Setting       DHCP Release First   Binding LAN Address Setting Prefix Management WLAN Remote Management FON QoS SNTP Routing	IP Version Type Connection Name Port Binding Enable DHCP Server Enable DHCP Server Enable NAT Service List VLAN Type VLAN ID 802.1p Enable DSCP DSCP MTU IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS1	Administration     Mainte       IPv4        Static        Create WAN Connection        ØLAN1     ØLAN2       ØLSSID1     SSID2       ØSSID1     SSID2       ØSSID1     SSID2       Ø        Ø        100        0        1500        192. 168. 5. 199        255. 255. 255. 0        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1        192. 168. 7. 1		Englist V Help Logout

#### 5.2 Configurar a conexão WAN da ponte para a Internet

1. Faça o login na WEB da ONU, selecione Network-> WAN-> WAN Connection e,

em seguida, existem alguns parâmetros para configurar da seguinte maneira:

【IP Version】 Selecione "Ipv4"; Se houver Ipv6 na rede, podemos selecionar "Ipv4 / Ipv6".

【Type】 Selecione "Bridge".

[Connection Name] Selecione "Create WAN Connection".

【 Port Binding 】 Marque as portas físicas (porta LAN1-4) com a conexão WAN IP

estática. Além disso, se o usuário quiser usar a função wifi, deve vincular qualquer SSID à conexão WAN DHCP e ativar a função wifi sem fio. Quando o usuário configura a função wifi, pode consultar a configuração da WLAN neste capítulo.



**【** Enable DHCP Server **】** Marque esta opção ; Normalmente, o terminal conectado ao HGU ONU obterá um endereço IP do pool de IPs da ONU. Portanto, precisamos marcar esta opção para obter o endereço IP.



[Service List] Marque "INTERNET" ou "VOICE\_INTERNET"; A Internet de

banda larga do modo de roteamento geralmente é verificada

na "INTERNET", esta última suporta funções de voz.

【VLAN Type】 Configure esta opção de acordo com nosso plano de rede. Se a rede planeja a vlan da Internet de banda larga, o item marcado é "Used"; se a rede não tiver um planejamento de vlan para acesso à Internet de banda larga, essa opção será "Unused" ou "Transparency".

【Vlan ID】 Isso aparecerá após a seleção "tag" e o ID da vlan do plano de rede deve ser preenchido.

Nota: A porta padrão é independente e todas as portas LAN passam por essa

WAN. Quando o dispositivo possui uma WAN de ponte e uma WAN de rota ao

mesmo tempo, é precisdo vincular a porta para cada WAN (uma LAN pode ser

ligada apenas a uma WAN, não pode vincular a várias conexões WAN ao mesmo

tempo).

2. Após configurar os parâmetros da conexão DHCP WAN como abaixo, clique em "Creat´

para finalizar a configuração



		ONU
Status   Network	Security   App   Administration   Maintenance   Help	
WAN WAN Connection 4in6 Tunnel Settings ARP Setting DHCP Release First	IP Version IPv4 V Type Bridge V Connection Name Create WAN Connection V Port Binding VLAN1 VLAN2 VLAN3 VLAN4 VSSID1 SSID2 SSID3 SSID4	English 🗸 Help
Binding	Enable DHCP Server	
LAN Address Setting	Service List OTHER	
Prefix Management	VLAN Type Tag	
WLAN	S02. 1p 0	
Remote Management	Enable DSCP	
PON	DSCP	
QoS		
SNTP		
Routing		
	Create	Cancel

# 5.3 Exibir o status da conexão WAN

Entre na ONU WEB, selecione Status -> Network Information-> Ipv4 Connection.
 Aqui, podemos visualizar o status da conexão WAN da rota, verificar a conexão WAN da rota se obtém um endereço IP, da seguinte maneira:



Status   Network	Security   Ap	op   Administration   Maintenance   He	lp
Device Information			
N	Type	Static	English
Network information	Connection Name	1_INTERNET_R_VID_100	0 <del></del>
IPv4 Connection	NAT	Enabled	Help
IPv6 Connection	IP	192. 168. 5. 199/255. 255. 255. 0	r
4ino lunnel	DNS1	192. 168. 2. 254	Logo
Alarm Information	DNS2	202. 96. 134. 33	
	DNS3	0. 0. 0. 0	
User Information	WAN MAC	B0:67:B3:11:11:12	
VoIP Status	Gateway	192. 168. 5. 1	
Remote ManageMent Status	Connection Status	Connected	
CATV			

# 5.4 Exclua a conexão WAN

1. Faça o login na WEB da ONU, selecione Network-> WAN-> WAN Connection, selecione a conexão WAN que você deseja excluir no "Connection Name" e clique no botão "Delete" para concluir a exclusão.



		ONU
Status   Network	Security   App   Administration   Maintenance	Help
WAN 2 WAN Connection 3 4in6 Tunnel Settings ARP Setting DHCP Release First	IP Version IPv4 Type Bridge Connection Name 1_Other_B_VID_100 Port Binding VLAN1 VLAN2 VLAN3 VLAN4 VSSTD1 SSTD2 SSTD4	Englist V Help
Binding	Enable DHCP Server	
LAN Address Setting	Service List OTHER	
Prefix Management	VLAN Type Tag	
WLAN	802. 1p 0 V	
Remote Management	Enable DSCP	
PON	DSCP	
QoS		
SNTP		
Routing		
		5
	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	odify Delete

# 6 Configuração LAN da ONU

# 6.1 Configurações de DHCP

1 Faça o login na WEB da ONU, selecione Network-> WAN-> WAN Connection e, em

seguida, existem alguns parâmetros para configurar da seguinte maneira:

【 LAN IP Address 】 Defina o endereço IP de gerenciamento local da ONU. O IP padrão é 192.168.101.1.

【Subnet Mask】 Defina a máscara do endereço IP de gerenciamento local da ONU

[Enable DHCP Server] Ativa ou desativa a função de servidor DHCP da ONU.

[Enable Option125] Marque.

[Lease Time] Defina o tempo de concessão do IP alocado do servidor DHCP,

a configuração é de um dia.

【DHCP Start/End IP Address】 Configure o intervalo do endereço IP alocado para o terminal. O intervalo de endereço deve estar no mesmo segmento de rede que o IP de gerenciamento endereço da ONU.



		-	1			ONU
Status   Network	Security   App	Administ	ration	Maintenano	e I J	Kelp
WAN Binding LAN Address Setting DHCP Server DHCP Binding DHCP Conditional Serving Pool DHCP Port Service RA Service DHCP Server(IPV6) Prefix Management(IPv6)	LAN IP Address Subnet Mask Enable DHCP Server Enable Option125 Lease Time DHCP Start IP Address DHCP End IP Address DNS1 Server DNS2 Server DNS3 Server NOTE: if device a address will be a	192.168.101. 255.255.255. One day 192.168.101. 192.168.101. 192.168.101. 0.0.0.0 0.0.0.0 ccessed is no llocated from	1 0 2 254 1 ot specifie n address p	d type, the ool .		Englis  Help Logout
frefix Management	MAC Address	IP Address	Remaining Time	Host Name	Port	
WLAN	04:79:70:8F:35:D619	92. 168. 101. 3	86393	TRT-ALOOA	SSID1	
Remote Management						
PON						
QoS						
SNTP						
Routing						
					Submit	Cancel

 Depois de configurar os parâmetros do endereço LAN como acima, clique em "Submit" para concluir a configuração.

# a. Exibir Cliente Lan

1. Faça login na Web, selecione Status-> User Information-> Ethernet, visualize o endereço IP do cliente conectado por uma porta LAN.



						-				ONU
Status	Network	Sec	urity	I.	Арр   Ас	<b>h</b> inistrat	ion   Na	in tenance	Help	
Device Inform	ation									
Network Inform	mation	nucp 1	1 .	<u> </u>						English V
		IP Addre	iress in: ESS	cormat:	MAC Address		Devi	ісе Туре	LAN	
User Informat:	ion	192.168.	101.3		04:79:70:8F	:35:D6	Comp	puter	SSID1	Help
WLAN										
Ethernet		Ethernet	t port s	tate		n		1		Logout
USB		LAN	Status	Roto	h ink	Received	frono	Sent	frono	
		Network	Full Duplex	10000	Equipment	603841	6089	11727795	13061	
VoIP Status		Network port2	Half Duplex	Auto	Equipment disconnected	o	o	7476	72	
Remote Managel	Ment Status	Network port3	Half Duplex	Auto	Equipment disconnected	0	o	7215	73	
CATV		Network port4	Half Duplex	Auto	Equipment disconnected	0	D	7043	72	
		10								
										Refresh

# 7 Configuração Multicast/IPTV

# 7.1 Configuração do serviço de Multicast/IPTVticast

Primeiro, configure uma conexão WAN de ponte para transportar o serviço IGMP / IPTV de acordo com o item 5.2 e selecione "Other" na **Service List**Após a configuração da conexão WAN da ponte, a configuração, relacionada a outros protocolos multicast e vlan multicast, pode consultar a seguinte configuração # 7.2- # 7.3.

# 7.2 Configuração de IGMP Snooping

1. Entre na ONU WEB, selecione App -> IGMP Settings. Ative ou desative a função

IGMP Snooping e clique no botão "Submit" para concluir a configuração da seguinte

maneira:



243						ONU
Status   Network	Security	Арр	Administration	Nain tenance	Help	
DDNS Setting				10 A		
Advanced NAT Settings		Multicast M	ode Multicast Snoopin	ng 🔻 3		English •
WPnP Settings	Forwarding a	untru aging t	ime 360	Sec		Help
Voip Settings	. or nut arring to					Logout
IGMP Settings 2						
IGMP Settings						
Daily Application						
DMS Settings						
MLD Settings						
DNS Service						
Samba Service						
						_
					Submit	Cancel

#### 7.3 IGMP Proxy

 Entre na ONU WEB, selecione App -> IGMP Settings. Ative ou desative a função IGMP Proxy e clique no botão "Submit" para concluir a configuração da seguinte maneira:

Nota: Normalmente, o IGMP Proxy seria usado no modo de rota e no serviço Multicast / IPTV, porque a ONU atuaria como agente multicast. Não há conceito de IGMP Proxy no modo bridge.



		ONU
) Status   Network	Security   App   Administration   Maintenance   Help	
DDNS Setting	1	
Advanced NAT Settings	Multicast Mode Multicast Proxy	English <b>•</b>
WPnP Settings	WAN Connection 1_INTERNET_R_VID_10C V	Help
Voip Settings	rorwarding entry sging time boo	Logout
IGMP Settings 2		
IGMP Settings		
Daily Application		
DMS Settings		
MLD Settings		
DNS Service		
Samba Service		
	Submit	Cancel

# 7.4 Configuração IGMP VLAN

1.Faça o login na WEB da ONU, selecione App-> Daily Application-> IPTV, selecione a
WAN correspondente, clique em 'Modify Icon', configure a multicast vlan, clique no
botão 'Modify'. :

		-/		ONU
) Status   Network	Security   App   A	dministration	Naintenance	Help
DDNS Setting	Connection name 1	NTERNET R VID 100		
Advanced NAT Settings	Public multicast VLAN 100	5		Englist •
WPnP Settings	6	odify Cancel		Help
Voip Settings	Connection name	Public multicast VLA	N Modify	Logout
IGMP Settings	1_INTERNET_R_VID_100		4	
Daily Application 2				
Home Storage				
DMS Settings				
MLD Settings				
DNS Service				
Samba Service				



# 8 Configuração WLAN

#### 8.1 Configuração básica da WLAN

1. Faça login na ONU WEB, selecione **Network> WLAN -> Basiœ**, em seguida, existem alguns parâmetros para configurar da seguinte maneira::

[Enable Wireless RF] Ativar ou desativar a função sem fio;

[Enable Isolation] Desmarcado por padrão; essa opção é usada para isolar a comunicação entre SSID individual;

[Mode] Quando escolher SSID1-4, a opção padrão é Mixed (802.11b + 802.11g +

802.11n); quando escolher SSID5-8, a opção padrão é Mixed (802.11a + 802.11n + 802.11ac);

[Country/Region] O padrão é Mixed (802.11b + 802.11g + 802.11n);

- [Band Width] Ao escolher SSID1-4, o valor padrão é 20 / 40MHz, mas às vezes é melhor selecionar 20MHz, porque muitos PCs não suportam 40MHz; às vezes, os PCs não podem se conectar ao WIFI se selecionarmos 40MHz ou 20MHz / 40MHz. No SSID 5-8, o padrão é 80MHz;
- 【 Channel 】 O padrão é Auto; Podemos selecionar um canal sem falhas manualmente, de acordo com o ambiente ao redor;

[SGI Enable] Marcado por padrão, o valor GI padrão 800us;

【Beacon Interval】 Escolha os 100ms padrão

[Tx Rate] Escolha o padrão "auto"

[Transmitting Power] Escolha o padrão "100%";

【QoS Type】 Escolha o padrão "WMM";

[Choose SSID] Escolha o SSID que você deseja configurar;



		-		175	ONU
Status   Network	Security   App	Administration	Maintenance	Help	
WAN Binding LAN Address Setting Prefix Management ULAN 2 Basic 3 SSID Settings Security WPS Setting Device PIN Set Remote Management PON QoS	1 Enable Wireless RF Enable Isolation Mode Country/Region Band Width Channel SGI Enable Beacon Interval Ix Rate Transmitting Power QOS Type Choose SSID	Image: China         80Mhz         Auto         Image: China         80Mhz         Auto         Image: China         Image: China </td <td>2.11n+802.11ac) 💟</td> <td></td> <td>Englist V Help Logout</td>	2.11n+802.11ac) 💟		Englist V Help Logout
SNTP				4	
1				Submit	Cancel

2. Depois de definir a configuração sem fio, clique no botão "Submit" para concluir a configuração.

### 8.2 Configuração de senha WLAN

1. Logue na ONU WEB, selecione **Network>WLAN ->Security** e entre nesta página, o usuário pode configurar "Authentication Type", "WPAPassphrase" e "WPA Encryption Algorithm".



1200		ONU
Status   Network	Security   App   Administration   Maintenance   Help	
WAN	1	
Binding	Choose SSID SSID5	Englisł 🗸
LAN Address Setting	Authentication Type WPA/WPA2-PSK	Help
Prefix Management	WPA Passphrase characters) (8 ~ 63	
VLAN 2	WPA Encryption Algorithm TKIP+AES	Logout
Basic		
SSID Settings		
WPS Setting		
Device PIN Set		
Remote Management		
PON		
QoS		
SNTP		
Routing		
	4	
	Submit	Cancel

2. Depois de definir a configuração da senha sem fio, clique no botão **"Submit"** para concluir a configuração.

# 8.3 SSID virtual da WLAN

1. Logue na ONU WEB, selecione **Network> WLAN ->SSID Settings**entre na página. Nós podemos ligar ou desligar a função SSID, e configurar a SSID MaxUserNum, e nome :



1						ONT	4GE2P2W
Status	Network	Security	App	Administration	Naintenan	ce   He	իր
WAN		1					English V
Binding			Choose	SSID SSID5 T			Eligion
LAN Address S	etting		Broadcast Di SSIDI	isable 🗌 Enable 🕑			Help
Prefix Manage	ment		Maximum Cl	lients 32	(1 ~ 32)		Logout
WLAN 2 Basic SSID Setti Security WFS Settin Device FIN	ngs 8 g Set		SSII	) Name HGU-C84359	- <u>5G</u> (1 ~ 3	2 Char)	
Remote Manage	ment						
QoS							
SNTP							
Routing							
						4	
						Submit	Cancel

2. Após definir a configuração da senha sem fio, clique no botão "Submit" para concluir a configuração.

# 9 Gerenciamento dienterface USB

# a. Configuração de backup USB

Selecione Administration System Managemen USB backup Setting Intre nesta página, primeiro escolha o dispositivo USB correspondente, depois clique em "Start Backup".



					ONU
Status   Network	Security	Арр	Administration	Naintenance   Help	
User Management					
System Management 2		USB Device	/usb1 1	• 4	English <b>v</b>
System Management					Help
Soft Update					
User Configuration Management			Start Backup 5		Logout
USB Backup Setting 3					
USB Recovery Setting					
Log Management					
Indicator light control					
CATV Management					
VoIP Protocol Switch					
Loopback					

# b. Configuração de recuperação USB

Selecione Administration System Managemen USB Recovery Settingintre nesta página, primeiro marque "Enable", depois "Submit'. Após a configuração, você precisa reiniciar o dispositivo manualmente:





# 10 Configuração VOICE

# a. Configuração para VoIP

#### 10.1.1 SIP Settings

 Primeiro, faça o login na web do onu e configure uma conexão WAN para transportar o serviço de Voice de acordo com # 5.1 ou 5.2 e selecione "VOICE" ou "VOICE\_INTERNET" ou "TR069\_VOICE" ou "TR069\_VOICE\_INTERNET" na Lista de serviços. Em seguida, selecione App-> VoIP Configurations ->SIP, existem alguns parâmetros para configurar da seguinte maneira:

[Enable] Marque a caixa para ativar a função Voip.

[Sip Protocol] O padrão é "Soft Switching SIP". Outros protocolos podem ser

selecionados na lista.

[Primary Register Server] Preencha o endereço IP do servidor de registro principal.

[Primary Proxy Server] Preencha o endereço IP do servidor proxy primário.

[Primary Outbound Proxy Server] Preencha o ip do servidor proxy de saída principal

endereço.

[ Secondary Register Server ] Preencha o ip do servidor de registro secundário

endereço (opcional).

**[** Secondary Proxy Server **]** Preencha o ip do servidor proxy secundário

endereço (opcional).

[ Secondary Outbound Proxy Server ] Preencha o proxy de saída secundário

Endereço IP do servidor (opcional).



						ONU
Status   Network	Security	App	Administration	Maintenance	Help	
DDNS Setting		Enable	2	1		
Advanced NAT Settings	Sip	Protocol	Soft Switching 🔻			Englist
WPnP Settings	L	ocal Port	5060 (0 ~ 65535	4		Help
Voip Settings 2	Primary Regist	er Server	192. 168. 2. 201			Logout
SIP 3	Primary Pro Primary Outbo	xy Server	0.0.0.0			
SIF Accounts	P	Server		1		
Supplementary Service	frimary f	roxy fort				
Digital Map	Secondary Regist	er Server	0.0.0.0			
VOICE QoS	Secondary Pro Secondary Outbo	und Proxy (	0.0.0			
Agreement cancellation	Secondary P	Server roxy Port	5060 (0 ~ 65535			
Media configuration						
Advanced Setting	Registe	r Expires	3600 sec			
Call Display	Unregister	On Reboot (	2			
SLIC Configuration	Enable Link Test	Link Test	60 sec			
IGMP Settings	Enable # Begister Betry	Escaping	AD sec			
Daily Application	Enable session upda	te period				
	e and an and a		0 Winuter			
DMS Settings	Session upaa Subscriptio	n switch I	)isable ▼			
MLD Settings	Note: This associat	ted with th NGN, and	e core network type, open when SIP IMS.	it closed when S	SIP	
DNS Service						
Samba Service						
					Submit	Cancel

1. Depois de configurar os parâmetros da configuração SIP, conforme abaixo, clique em **"Submit"** para finalizar a configuração.

#### 10.1.2 Configuraçãode contas SIP

1. Selecione **App->Voip configuration->SIP Accounts**, e então existem alguns parâmetros para configurarmos da seguinte maneira:

[Enable] Marque, ativa este número de telefone.

[Sip Account] Preencha o número de telefone.

[Password] Preencha a senha que pode se registrar no servidor de voz.

【Auth User name】 Preencha o nome de usuário de autenticação que pode se registrar no servidor de voz.

2. Depois de configurar os parâmetros da Configuração SIP como abaixo, clique em "**Modify**" para finalizar a configuração.



						ONU
Status   Network	Securi	ty   App	Administration	Maintenance	Help	
DNS Setting				7		
Avanced NAT Settings		Enable				English
Wanced Kill Dettings		Auth User name	893	5		
PnP Settings		Password	•••••			Help
oip Settings 2		Sip Account	893			
STP		6	Modify Cancel		_	Logout
STP Accounts 3	Enable	Auth User name	Sip Acco	ount Modi	fy	
Call control	YES				4	
Supplementary Service	YES			2	]	
Digital Map						
VOICE QoS						
Agreement cancellation						
Media configuration						
Advanced Setting						
Call Display						
SLIC Configuration						

# b. Verifique o status e o número de telefone do registro VoIP

		/	ONU	
Status   Network	Security   App   Adm	inistration   Maintenance	Help	
Device Information	Phase	Phase1		
Network Information	Register Status	Registered	English	~
User Information	Phone	Phone2	Help	р
VoIP Status	Register Status	Registered		_
Register Status			Logo	ut
SIP Account				
Remote ManageMent Status				
CATV				
¢			Refresh	

1. Faça login na web do onu, selecione Status->VoIP Status->Register Status .

2.Faça login na web do onu, selecione Status->VoIP Status->SIP Account .



Status   Network	Security   App   Adm	inistration   Maintenance	Help
Device Information			
latwork Information	Phone	Phone1	English
Vetwork Information	SIP Account	893	
Jser Information	Phone	Phone2	Help
VoIP Status	SIP Account	894	
Register Status			Logou
SIP Account			
Remote ManageMent Status			
CATV			

# **11 Gerenciamento Remoto TR069**

O gerenciamento remoto ONU TR069 é usado principalmente para algumas redes que suportam o gerenciamento remoto centralizado do servidor TR069, o gerenciamento atual é usado principalmente em muitas redes grandes, o ONU como o gerenciamento remoto TR069 do cliente precisa fazer as seguintes configurações.

# a. Configurar canal para gerenciamento remoto TR069

Primeiramente, consulte o item 5.1, defina uma conexão WAN de rota com a "Lista de serviços" como TR069, que é usada para atuar como um canal para o servidor TR069.



	and the second	ONU
Status   Network	Security   App   Administration   Maintenance   Help	
WAN 2 WAN Connection 3 4in6 Tunnel Settings ARP Setting DHCP Release First Binding LAN Address Setting Prefix Management WLAN Remote Management PON QoS SNTP Routing	IP Version IPV4 V Type DHCP V Connection Name Create WAN Connection 4 Service List TR069 4 VLAN Type Tag 4 VLAN ID 46 S02.1p 0 V Enable DSCP 0 MTU 1500	English v Help Logout
	S Create	Cancel

# b. Configuração do Cliente TR069

Faça login na Web ONU, selecione **Network-> Remote Management-> ACs**. Nesta página, podemos definir o parâmetro ONU do cliente TR069 (nome de usuário, senha, endereço URL, nome de usuário da solicitação de conexão e senha de solicitação de conexão). **Nota:** Todos os parâmetros do TR069 são oferecidos pelo ISP.



<b>A</b>		~		470	ONU
Status   Network	Security   App	Administration	Maintenance	Help	
WAN Binding LAN Address Setting Prefix Management WLAN Remote Management ACS Certificate PON QoS SNTP Routing	ACS URL Username Password Access to Onu URL Access Username Access Password Enable Periodic Inform Inform Period Enable Certificate	http://devacs.edatahome hgm • • • • http://0.0.0.0:58000 itms • • • • 43200 sec	e. com		English V Help Logout
				Submit	Cancel

# 12Gerenciamento de dispositivos

# a. Configurações de acesso remoto do dispositivo

Faça login na ONU e selecione **Security -> Srvice Control**. Nesta página, você pode definir o acesso remoto ONU telnet e o acesso remoto WEB:

		ONU
Status   Network	Security   App   Administration   Maintenance   Help	
URL Filter Firewall MAC Filter IP Filter Service Control 2	Enable Ingress WAN Start Source IP Address End Source IP Address Mode Permit HTTP Service List FTP Modify Remote Access Port TELNET HTTPS	Help Logout English •
	Aua     4       EnableIngress     Start Source IF     EnableIngress     Mode     Service List     ModifyDelete       IAN     Permit     HTTP, TELNET     Image: Constraint of the service list     Image: Constraint of the service list	



# b. Restaurar Configuração Padrão

Entre na WEB ONUS. Selecione Administration-> System Management -> System Management. Clique no botão "Factory reset". O dispositivo restaurará os padrões de fábrica após o aplicativo.



#### c. Upgrade de Firmware

Entre na Web do onu por este URL, selecione Administration-> System Management -> Soft Update, clique no botão "Browser" para selecionar um arquivo de atualização e, em seguida, clique no botão "Upgrade".

**Note:** Após a atualização, a ONU será reiniciada automaticamente. Demora cerca de 3 minutos para atualizar, não é necessário reiniciar o ONU manualmente.



240				ONU
Status   Network	Security   App	Administration	Maintenance	Help
User Management System Management 2	The device will r	l eboot after upgrading.		Englist
System Management Soft Update	Please select a new software/f	irmware image	Browse 4	Help
User Configuration Management		Upgrade 5		Logout
USB Backup Setting USB Recovery Setting				
Log Management				
Indicator light control				
CATV Management				
VoIP Protocol Switch				
Loopback				

# d. Reinicialização do dispositivo

Entre na WEB da ONU. Selecione Administration->System Management ->



System Management. Clique no botão "Reboot". O dispositivo irá reiniciar mais tarde.



# **Observações finais:**

Obrigado por usar os produtos da Storm Tecnologia em Fibra Óptica.

Contato:

Endereço Escritório: St. D Sul QSD 26 Lt 5 - Taguatinga, Brasília - DF, 72020-260 Telefone: +55 061 3573-7173 / +55 063 3224-7903 Email: marketing@casadowireless.com.br